

Значения граничного коэффициента α_R

Класс арматуры	γ_{b2}	Класс тяжелого бетона							
		B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50
A-I	0,09	0,461	0,457	0,451	0,446	0,441	0,435	0,43	0,424
	1,0	0,453	0,447	0,439	0,433	0,426	0,419	0,412	0,405
	1,1	0,451	0,444	0,438	0,43	0,421	0,414	0,405	0,398
	0,9	0,455	0,451	0,445	0,438	0,434	0,427	0,422	0,415
A-II	1,0	0,445	0,439	0,43	0,423	0,416	0,409	0,401	0,393
	1,1	0,443	0,435	0,429	0,42	0,411	0,403	0,393	0,386
	0,9	0,448	0,443	0,437	0,43	0,425	0,418	0,412	0,405
A-III	1,0	0,436	0,429	0,420	0,412	0,405	0,397	0,389	0,381
	1,1	0,434	0,425	0,418	0,408	0,399	0,391	0,381	0,372
	0,9	—	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
A-IV	1,0	—	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36
	U	—	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36
A-V	0,9	—	0,41	0,4	0,39	0,385	0,38	0,37	0,36
	1; 1,1	—	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
A-VI	1; 1,1	—	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29